


方案选型



内外网安全维护

工厂内部工程师或外部供应商都可以安全地访问和维护厂内设备



产品配置



SiteManager
工业远程网关



GateManager
远程服务器



LinkManager
远程客户端



选择您的SiteManager



STEP1

选择联网方式

STEP2

选择设备通道数

STEP3

确认最终型号

以太网

5个设备通道

25个设备通道

SiteManager 1129

SiteManager 3329

备注: 设备通道数指可以同时访问的IP设备数量, 以上型号若满足不了需求, 请咨询西肯麦或其分销商。

方案选型

若现场有安装工控机, 您还可以选择标准软件网关:



选择您的SiteManager软件网关



STEP1 选择需访问设备	STEP2 确认通道数量	STEP3 确认最终型号
访问工控机本身	2个设备通道	SME单机版
除工控机外, 还需访问局域网内其他设备	5个设备通道	SME网关版5通道
	10个设备通道	SME网关版10通道

备注: 设备通道数指可以同时访问的IP设备数量, 以上型号若满足不了需求, 请咨询西肯麦或其分销商。



选择您的GateManager



STEP1 选择服务器类型	STEP2 是否远程SCADA	STEP3 确认最终型号
托管服务器	默认支持	免费
硬件版服务器	是	GateManager 4260 数采版
	否	GateManager 4260 基本版
软件版服务器	是	GateManager 8250 数采版
	否	GateManager 8250 基本版

备注: 以上自建服务器型号默认支持25个SiteManager安装数量, 如需升级SiteManager安装数量请购买升级授权, 订货号: S26880。



选择您的LinkManager授权



STEP1 选择授权类型	STEP2 确认数量	STEP3 确认最终型号
LinkManager 电脑端授权	确认电脑同时登录 LinkManager访问现场设备账户数量	启动套装赠送1个LinkManager电脑端授权, 额外增加请订购
LinkManager 移动端授权	确认需要创建 LinkManager移动端账户数量	启动套装赠送1个LinkManager移动端授权, 额外增加请订购